




Manual del usuario


FUENTE BEBEDERA ACERO INOXIDABLE 2.5 Y 3.2 L



Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual de usuario y siga las instrucciones para uso adecuado.
Por favor guarde este manual para futuras referencias.



Partes de la fuente bebedera 2.5 Y 3.2 L



- 1.- Caño
- 2.- Plato para beber
- 3.- Bandeja de filtro
- 4.- Filtro
- 5.- Salida de agua
- 6.- Salida de cable
- 7.- Conector
- 8.- Tubería de agua
- 9.- Bomba Hidráulica
- 10.- Filtro de bomba
- 11.- Tanque de agua

Cómo usar


1.- Nota previa al uso

- 1) Antes de llenar el agua potable, limpie el tanque de agua y sus accesorios con agua corriente en caso de polvo superficial, y tenga cuidado con los bordes afilados durante la limpieza.
- 2) Remoje el filtro y el filtro de la bomba en un recipiente limpio durante 5 minutos, luego enjuague bien el filtro con agua del grifo.
- 3) Proceda a instalar el filtro en su bandeja.

Notas:



El filtro debe estar completamente empapado antes de encender la fuente, de lo contrario el agua puede no fluir a través del filtro por su suavidad y esto podría ocasionar derrames.

No remoje el filtro en la fuente, debe seguir las instrucciones de empapado descritas arriba.




2.- Como instalar la fuente


- A. Coloca el filtro (4) en la bandeja del filtro (3).
- B. Pase el cable de alimentación de la bomba de agua a través de la abertura de la bandeja de bebidas, asegurandolo dentro del plástico. Salida del cable en forma (6).
- C. Conecte la salida de agua (5) con el conector (7)
- D. Utilice la tubería de agua (8) para conectar la bomba de agua (9) con el conector (7) .



3.- Asegúrese de apretar el conector, la tubería de agua y la bomba de agua. Siempre revise el estado. Ya que con el uso esta podría irse soltando y causar ruido.



4.- Añade agua al tanque. Instala la bandeja de agua. Si gusta puede instalar el caño. Esto dependerá de la preferencia de su peludito.




Instrucciones de cuidado

- 1.- Reemplace el filtro y la espuma cada 3 - 4 semanas.
- 2.- Limpie la bomba y la fuente cada vez que sea necesario se recomienda cada 3 semanas.
- 3.- Para prolongar la vida útil de la bomba, añada agua antes de enchufar a la corriente la fuente.

Cómo limpiar la bomba

Retire la cubierta de la bomba y la cubierta del impulsor en secuencia.


Nota: El filtro de espuma está en la cubierta de la bomba, cambie la espuma cada 4 - 2 semanas.



Problemas y soluciones

Problema	Solución
El agua se sale de la bandeja de agua	El filtro puede que no esté empapado. Por favor dejar remojando en un recipiente diferente por al menos 5 minutos.
La bomba dejo de funcionar	1.- Asegúrese que el agua esté entre el mínimo y el máximo. 2.- Limpie la bomba, y toda la fuente. 3.- Si las soluciones no resultan póngase en contacto con nosotros.
¿Con qué frecuencia debo cambiar los filtros?	Cada 3 o 4 semanas
La velocidad de salida del agua se ralentiza	Opción 1: Con el primer uso de la fuente la bomba de agua necesita descargar el aire, es normal que la velocidad de salida se ralentice. Opción 2: Puede que la bomba se encuentre sucia. Por favor limpiarla según la instrucción dispuesta en el manual.

No hay agua después de la instalación	Este producto debe ser instalado meticulosamente tal como se dice en las instrccuones del manual. Puede que una pieza esté suelta o mal puesta, por favor revisar las instrucciones de “Como usar”
Existen residuos de tierra, pelos, etc	Debe cambiar el agua cada vez que sea necesario. Y realizar las limpiezas y cambios de filtros cada que vez que estime conveniente o cada 3 o 4 semanas.



Precauciones de seguridad

- *Deseche todos los materiales de embalaje correctamente. Mantenga las bolsas de plástico alejadas de los niños y las mascotas, ya que estas bolsas podrían causar asfixia.
- *No permita que los niños jueguen con la fuente de agua.
- *Supervise el uso de la fuente de agua
- *No use la fuente de agua con mascotas de movilidad reducida o aquellas que no alcanzan la bandeja de agua.
- *No coloque ningún objeto extraño en la fuente de agua.
- *No modifique la fuente
- *Utilice productos o repuestos exclusivos para la fuente.
- *En caso de no utilizar el producto, desconectelo.
- *Por favor antes de limpiar el producto debe desconectarlo.
- *No debe mojarse el adaptador de corriente por donde se conecta con el enchufe.
- *Este producto es solo para uso de interiores.
- *Este producto no debe funcionar sin agua.
- *Nunca tire el cable para desconectarlo de la corriente. Si desea desenchufarlo debe ser de manera delicada.
- *Si el enchufe del cable se moja, apague el interruptor de electricidad de la vivienda. No conecte a la corriente si el enchufe se encuentra mojado.
- *Para evitar tropezar quite el cable del espacio transitado.
- *No es apto para lavavajillas.

Precaución

No permita que las mascotas mastiquen o se traguen ninguna parte. Si le preocupa el cable de alimentación, compre un conducto de cable como un protector.

Si se necesita de un cable de extensión procure utilizar una certificada.

No instale ni almacene la fuente donde esté expuesta al clima o temperatura por debajo de los 0°

