
CLUB DE PERROS Y GATOS

Fuente de agua inteligente para mascotas con funcionamiento a batería (SUS304)

Manual de usuario



Capacidad: 5 L / 169 oz

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

Fabricado en China

Precauciones de seguridad



¡Lea y siga todas las precauciones antes de utilizar el producto!

1. Después de desembalar el producto, deseche todos los materiales de embalaje de forma adecuada e inmediata, ya que las bolsas pueden provocar atragantamiento o asfixia.
2. Este aparato no está destinado al uso ni al juego de niños, ya que contiene piezas móviles o pequeñas. Los niños deben estar siempre bajo la supervisión de un adulto cuando se encuentren cerca del aparato.
3. Solo las piezas de acero inoxidable de este producto son aptas para lavavajillas. Está estrictamente prohibido mojar el módulo principal de control con batería.
4. El producto es compatible con un adaptador de corriente con salida de 5 V CC / 2 A. Utilice un adaptador que cumpla con las normas nacionales y regionales correspondientes.
5. Si el equipo va a funcionar sin supervisión, conéctelo a la alimentación eléctrica para garantizar un funcionamiento estable.
6. Coloque el producto únicamente en un lugar seco. No lo coloque, cargue ni utilice al aire libre o en el baño. Manténgalo al menos a un metro de una fuente de agua. No lo coloque sobre superficies mojadas ni lo exponga a la lluvia.
   Nota: el final de esta instrucción presenta reflejos en la fotografía.
7. Mantenga seco el puerto de carga. No permita que el cable de alimentación ni el enchufe entren en contacto con líquidos, para evitar descargas eléctricas.
8. Si el producto deja de funcionar correctamente debido a una caída, golpe u otra anomalía, deje de utilizarlo inmediatamente.
9. Este equipo es exclusivamente para mascotas. Está prohibido utilizarlo para otros fines.
10. Revise regularmente el nivel de agua para asegurarse de que el dispensador funcione correctamente.
11. No desarme, modifique ni repare el producto por su cuenta, ya que perderá los derechos de garantía y servicio.
12. No utilice ni almacene el dispensador en ambientes con temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 40 °C.

Instrucciones de uso de las baterías integradas

1. No desarme las baterías integradas. Hacerlo puede reducir su rendimiento o dañarlas. En situaciones graves, puede provocar sobrecalentamiento, incendios o lesiones.
2. Si no utiliza el aparato durante un período prolongado, cárguelo al menos una vez cada 3 meses para evitar que la fuente no pueda encenderse.
3. Cuando se indique un nivel de batería bajo, cárguela lo antes posible para evitar que se reduzca su vida útil.
4. No cargue el producto a temperaturas inferiores a 0 °C, para evitar daños en la batería. Al utilizar el aparato a bajas temperaturas, la energía disponible de la batería disminuirá; esto es normal.



5. No exponga la batería a fuentes de calor directo, como fuego o luz solar directa.
6. Retire la batería del dispensador antes de desecharlo. Desconecte el aparato de la alimentación eléctrica antes de retirar la batería.
7. Para evitar riesgos de explosión, no coloque el dispensador ni la unidad de batería en el fuego, agua u otros líquidos.
8. No deseche la batería de forma inadecuada. Elimínela de acuerdo con las leyes y normativas ambientales locales.
9. No caliente la unidad de batería por encima de 60 °C / 140 °F ni la incinere. Manténgala fuera del alcance de los niños.

Eliminación del producto

El aparato, las baterías, los accesorios y el embalaje deben desecharse de acuerdo con las normativas locales y nacionales.

Especificaciones técnicas y contenido de la caja

Especificaciones técnicas

Parámetro	Información
Dimensiones del producto	260 × 203 × 164 mm / 10,3 × 8 × 6,5 pulgadas
Capacidad máxima	5 L / 169 oz
Alimentación eléctrica	5 V CC / 2 A
Capacidad de la batería	5000 mAh
Ángulo del sensor	120°




Distancia de detección	3 m / 10 pies
Caudal máximo de la bomba	90 L/h
Corriente de la bomba	80 mA
Peso neto	1,03 kg
Material	Acero inoxidable SUS304 + ABS, libre de BPA
Grado de protección	IPX4
Mascotas recomendadas	Gatos y perros pequeños o medianos

Contenido de la caja

Desembale el producto y compruebe que estén incluidos todos los componentes:

- 1 bandeja de agua de acero inoxidable.
- 1 bandeja para filtro de ABS.
- 1 depósito de agua de acero inoxidable.
- 1 módulo principal de control con batería.
- 1 bomba con esponja.
- 1 tubo de agua.
- 1 manual de usuario.
- 1 cable USB-C.
- 1 cepillo.
- 1 filtro.



Pasos de instalación

Paso 1: Limpieza de los componentes

1. Antes de instalar o reemplazar el filtro, sumérjalo en agua limpia durante 5 minutos y luego enjuáguelo.
2. Enjuague con agua limpia la bandeja de agua de acero inoxidable, la bandeja para filtro, el depósito de agua y la bomba.

Recomendaciones

Mantenga el módulo principal de control alejado del agua.

Solo la bandeja y el depósito de acero inoxidable pueden lavarse en lavavajillas. Los demás componentes deben limpiarse con agua a temperatura ambiente.

Paso 2: Montaje del producto


A. Ensamble el módulo principal de control con batería.

Primero, inserte el tubo de agua en la salida de la bomba. Luego, conecte el otro extremo al módulo principal de control. Finalmente, enchufe el conector de la bomba en la toma del módulo de control.


Las conexiones del tubo deben quedar completamente ajustadas, sin espacios.

CLUB DE PERROS Y GATOS


Montaje del producto




e Inserte el módulo principal de control con batería.




d Coloque encima la bandeja de agua de acero inoxidable.



c Introduzca el filtro en la bandeja para filtro.




b Coloque la bandeja para filtro en el depósito de acero inoxidable.



a Vierta agua potable limpia en el depósito de acero inoxidable. Mantenga el nivel de agua por debajo de la marca máxima.

CLUB DE PERROS Y GATOS

Funciones y controles



Función		Descripción
2 Encendido/apagado y selección de modo		Mantenga presionado el botón durante 1,5 segundos para encender o apagar. Presione el botón para cambiar de modo.
3 Modo sensor		Al detectar una mascota, suministra agua durante 20 segundos. Si no detecta mascotas durante una hora, suministra agua automáticamente una vez por hora.
4 Modo temporizador		Suministra agua cada 30 minutos, durante 20 segundos cada vez.
5 Modo continuo		Mantiene el flujo de agua de forma continua. Solo funciona conectado a la alimentación eléctrica.
1 Indicador LED de alimentación		Rojo fijo: cargando. Verde fijo: carga completa. Rojo con pulsación gradual: batería baja.

CLUB DE PERROS Y GATOS

Modos de funcionamiento


Funcionamiento con batería

El equipo incorpora una batería recargable que permite utilizarlo sin mantenerlo enchufado. Es adecuado para espacios interiores sin tomas de corriente.

Nota: antes del primer uso, cargue completamente la batería. Si necesita utilizarlo de inmediato, conecte el cable de alimentación y cargue la fuente mientras funciona. Desconéctelo cuando la carga esté completa.

Modos de salida de agua

1. **Modo temporizador:** el agua circula durante 20 segundos cada 30 minutos.
2. **Modo sensor.**



La parte posterior de la fuente no detecta mascotas; coloque ese lado contra una pared.

1. **Detección:** el sensor integrado suministra agua automáticamente durante 20 segundos cuando detecta una mascota dentro de su alcance.
2. **Alcance:** ángulo de detección de 120° y distancia de 3 m.
3. **Funcionamiento inteligente:** si no detecta actividad durante una hora, suministra agua automáticamente durante 20 segundos para filtrarla y mantenerla limpia.

CLUB DE PERROS Y GATOS

Mantenimiento y limpieza

I. Limpieza y mantenimiento diarios

1. Desconecte la alimentación eléctrica y apague el producto antes de limpiarlo. Mantenga seco el puerto de carga.


2. Retire el módulo principal de control con batería. Luego levante la bandeja de agua de acero inoxidable y enjuague la bandeja con agua limpia.

3. Se recomienda cambiar el agua potable cada 3 días. Limpie el producto antes de cambiar el agua.


4. No sumerja ni lave el módulo principal de control. Al terminar la limpieza, limpie y seque el puerto de carga antes de conectar la alimentación eléctrica.

Solo las piezas de acero inoxidable son aptas para lavavajillas.

Pasos para vaciar el depósito



1 Retire el módulo principal de control con batería.




2 Levante la tapa para retirarla fácilmente.

CLUB DE PERROS Y GATOS

II. Limpieza y mantenimiento de la bomba de agua

1. Retire la cubierta de la bomba.
   Nota: el filtro de esponja está dentro de la cubierta de la bomba. Cambie la esponja cada 4 semanas.
2. Retire la tapa del impulsor.
3. Extraiga el impulsor utilizando el gancho del cepillo.
4. Utilice el cepillo y agua para limpiar las piezas.




CLUB DE PERROS Y GATOS

III. Reemplazo del filtro

1. Antes de reemplazar el filtro, sumérjalo en agua durante 5 minutos. Luego enjuáguelo con agua limpia para retirar las partículas sueltas de carbón activado generadas durante el transporte.

2. Se recomienda reemplazar el filtro cada 2 a 4 semanas. Si varias mascotas utilizan la fuente o hay mucha saliva, cambie el filtro con mayor frecuencia.



Reemplazo periódico: cada 2 a 4 semanas

FC RoHS CE

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Gracias por leer

Si tiene preguntas relacionadas con su pedido, comuníquese con el vendedor a través de la plataforma de compra.